




NÁVOD



OFYR TABL'O



OBSAH

1. ÚVOD	3
1.1 Účel použití	3
1.2 Záruka	3
1.3 Symboly a ikony	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. INFORMACE O VÝROBKU	5
3.1 Obsah balení	5
3.2 Přehled dílů	6
3.3 Doporučené brikety	7
3.4 Registrace	7
4. POUŽITÍ	8
4.1 Sestavení	8
4.2 Příprava k vaření	8-9
4.3 Regulace teploty	10
4.4 Konec vaření	10
4.5 Tipy a triky	10
5. ÚDRŽBA	11
5.1 Čištění	11
5.2 Odstranění popela a uhlíků	11
6. SKLADOVÁNÍ	11

1. ÚVOD

DĚKUJEME, ŽE JSTE ZAKOUPIL(A) PRODUKT ZNAČKY OFYR®. TENTO NÁVOD JE URČEN PRO UŽIVATELE VÝROBKU OFYR® TABL'O. OBSAHUJE INFORMACE O VÝROBKU A POKYNY K JEHO SESTAVENÍ, POUŽITÍ, ÚDRŽBĚ, SKLADOVÁNÍ A TRANSPORTU.

1.1 ÚČEL POUŽITÍ

OFYR® Tabl'O je určen k venkovnímu vaření. Používání výrobku OFYR® Tabl'O jiným způsobem, než jaký je uveden v tomto návodu, se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Na poškození výrobku vyplývající z nesprávného použití se nevztahuje záruka.

OFYR® nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nesprávným použitím výrobku.

1.2 ZÁRUKA

Na výrobek OFYR® Tabl'O poskytujeme záruku v délce jednoho roku pro profesionální použití a v délce dvou let pro konečné spotřebitele.

Tato záruka se vztahuje na výrobní vady.

Záruku mohou uplatnit první kupující nebo vlastníci výrobku OFYR® Tabl'O za předpokladu, že

- zakoupili výrobek od autorizovaného prodejce
- sestavili, používali a udržovali výrobek OFYR® Tabl'O v souladu s instrukcemi uváděnými v tomto návodu.

Záruka se nevztahuje na

- opotřebení, korozi, deformaci a změnu barvy u částí vystavených ohni;
- korozi a změnu barvy způsobenou externími vlivy;
- vizuální nepravidelnosti vyplývající z výrobního procesu.

1.3 SYMBOLY A IKONY



Nebezpečí! Nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění nebo poškození výrobku.



Výstraha! Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.



Pozor! Užitečná informace.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Výrobek OFYR® Tabl'O pokládejte pouze na tvrdý, rovný, ohnivzdorný a stabilní povrch.



Varnou jednotku OFYR® nikdy nenechávejte během používání bez dozoru.



Během používání zajistěte, aby k ní neměly přístup děti ani domácí mazlíčci.



OFYR® Tabl'O se během použití velmi zahřívá.



Nikdy nepoužívejte OFYR® Tabl'O v interiéru nebo v částečně nebo zcela uzavřeném venkovním prostoru. Při takovém použití vzniká nebezpečný kouř, který může způsobit otravu oxidem uhelnatým.



Pro rozdělávání ohně ve venkovním ohništi OFYR® nikdy nepoužívejte čistý alkohol, benzin ani jiné chemické látky. Používejte výhradně podpalovače vyhovující normě EN 1860-3.



Nikdy nehaste oheň vodou.



Ujistěte se, že v prostoru okolo OFYR® Tabl'O se nenacházejí žádné hořlavé materiály.



Komínový startér Quick Starter po použití pokládejte na žáruvzdorný a nehořlavý povrch.



Popel a varná plotna zůstávají po použití ještě dlouhou dobu horké.



Při přesypávání briket ze startéru Quick Starter do grilu mohou ze startéru vypadnout žhavé uhlíky.



Varování! Držadlo startéru Quick Starter může být po zapálení briket horké, pro uchopení startéru použijte rukavice OFYR Gloves nebo utěrku.



Jako palivo používejte pouze brikety. Nepoužívejte dřevo.



Kontejner grilu briketami nepřepĺňujte.




Nepoužívejte OFYR® Tabl'O jako ohniště.

3. INFORMACE O VÝROBKU

OFYR® Tabl'O je stolní gril skládající se z varné plotny, roštu, vnitřní a vnější nádoby a podložky. Gril je určen k venkovnímu vaření. OFYR® Tabl'O je konstruován tak, aby odolával povětrnostním vlivům.

3.1 OBSAH BALENÍ

1. OFYR® Tabl'O Cooking unit
2. OFYR® Tabl'O Tool
3. OFYR® Tabl'O Quick Starter



Obrázek 1 – obsah balení



Pro kompletní přehled příslušenství navštivte internetovou adresu www.ofyr.com.

3.2 PŘEHLED DÍLŮ

1. Varná plotna

Materiál: litina
Rozměry: Ø39,5 cm
Hmotnost: 4,3 kg

2. Rošt

Materiál: Černá práškovaná ocel
Rozměry: Ø 36 cm
Hmotnost: 1,7 kg

3. Vnitřní nádoba


Materiál: Černá práškovaná ocel
Rozměry: Ø38,5 cm
Hmotnost: 2,0 kg

4. Vnější nádoba

Materiál: Černá práškovaná ocel
Rozměry: Ø 40 cm
Hmotnost: 3,2 kg

5. OFYR® Tabl'O board

Materiál: bakelit
Rozměry: Ø 46,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg



Obrázek 2 - přehled dílů

3.3 DOPORUČENÉ BRIKETY

OFYR® Tabl'O se smí používat pouze s briketami. Je možné použít různé typy briket, ale pro nejlepší výsledek vaření doporučujeme používat brikety OFYR® Coconut.

Brikety OFYR® Coconut jsou lepší pro životní prostředí, a nezatíží tak vaše svědomí.

- Brikety OFYR® Coconut se vyrábějí ze 100 % z přírodního odpadu průmyslu zpracovávajícího kokosové mléko, a přispívají tak k ochraně cenných lesů a jsou CO₂ neutrální.
- Kokosové ořechy padají samy ze stromu a není třeba kvůli nim stromy kácet!

Palivo, které inspiruje a šetří peníze

- S briketami OFYR® Coconut potřebujete podstatně méně uhlí k tomu, abyste dosáhli stejného žáru a doby grilování jako s běžným dřevěným uhlím.
- Díky podstatně vyšší výhřevnosti a inovativnímu tvaru hoří brikety OFYR® Coconut třikrát déle než dřevěné uhlí.
- Nízké množství těkavých látek a vysoký podíl uhlíku jsou základem pro čisté spalování a rovnoměrný žár při konstantně vysoké teplotě.
- Brikety OFYR® Coconut zůstávají tvarově stálé až do úplného shoření a lze je i po několika hodinách snadno přemísťovat, aniž by se žhnoucí uhlíky rozpadly.

3.4 REGISTRACE

Zaregistrujte svůj OFYR® Tabl'O online a

- staňte se členem klubu OFYR®;
- získáte přístup k uživatelskému návodu a k více informacím o svém grilu;
- dostávejte upozornění na aktualizace výrobku, tipy, triky a inspiraci ke grilování.

Pro dokončení registrace navštivte www.ofyr.club. Klub je k dispozici pouze v angličtině.

OFYR® respektuje vaše soukromí

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodány ani předány třetím stranám.

4. POUŽITÍ

Před prvním použitím OFYR® Tabl'O si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny (viz strana 4).


.....

4.1 SESTAVENÍ

Ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné hořlavé materiály. Umístěte podložku OFYR® Tabl'O na tvrdý, vodorovný, ohnivzdorný a stabilní povrch. Poskládejte na sebe vnější nádobu, vnitřní nádobu, rošt a varnou plotnu (obrázek 2).


.....

4.2 PŘÍPRAVA K VAŘENÍ




KROK 1

Vezměte 12-16 kokosových briket OFYR. Na počtu briket závisí doba grilování.




KROK 2

Na dno startéru Quick Starter položte čtyři brikety. Umístěte je tak, aby díry v briketách směřovaly svisle.




KROK 3

Na první vrstvu briket položte další vrstvu 4 briket. Zopakujte kroky 2 a 3 pro vytvoření další vrstvy.




KROK 4

Otevřete vzduchové ventily pro maximální přísun kyslíku k briketám.



KROK 5


Položte 2 kusy podpalovače na prostředek roštu.



KROK 6


Zapalte podpalovače.

KROK 7



Umístěte Quick Starter nad podpalovače.

KROK 8




Vyčkejte, až se brikety rozpálí (zešednou) i v horní vrstvě. Rozpálení trvá 25–30 minut.

KROK 9




Jakmile jsou brikety rozpálené, nasypete je do grilu Tabl'O. Varování! Držadlo může být horké a ze dna starteru může vypadávat popel.*

KROK 10




Pomocí nástroje OFYR TABLO Tool uspořádejte brikety rovnoměrně do kruhu.

KROK 11



Pomocí nástroje Tool nasadte varnou plotnu. Plotna se vyhřeje ca za 10–15 minut.

KROK 12



Pro grilování můžete použít obě strany plotny. Přísun kyslíku regulujte pomocí nástroje Tool otevíráním nebo zavíráním vzduchových ventilů.

Obrázek 3 – příprava k vaření, krok za krokem

*Pro ochranu rukou použijte rukavice OFYR® Gloves nebo utěrku.

4.3 REGULACE TEPLOTY

Pro regulaci teploty varné desky můžete využívat dva faktory:
Přísnus vzduchu a množství briket.



Vysoké teploty mohou způsobit změnu barvy nebo uvolnění povrchové úpravy některých částí grilu. Tento proces je nevyhnutelný a nemá žádný vliv na výkon grilu OFYR® Tabl'O.

1. Regulace vzduchu: otáčejte vnitřní nádobou za účelem otevření nebo zavření vzduchových ventilů ve vnější nádobě. Pro otočení vnitřní nádoby do požadované polohy použijte nástroj Tool. Viz bod 4.2 Příprava k vaření, krok 4 a 12.
2. Pro přidání nebo odstranění briket použijte nástroj Tool nebo rukavice OFYR® Gloves pro nazdvižení varné plotny. Po přidání briket varnou plotnu vraťte zpět.

4.4 KONEC VAŘENÍ

Po ukončení vaření nechejte OFYR® Tabl'O vychladnout a postupujte podle návodu v bodě 5.2.



Nikdy nehaste oheň vodou.



Nikdy nevhazujte žhavé uhlíky nebo horký popel do odpadkového koše. Vždy se před odstraňováním popela ujistěte, že je vyhaslý a vychladlý.

4.5 TIPY A TRIKY

- Vždy začínějte s dobře vyčištěnou grilovací plotnou. Zbytky pokrmů z předcházejícího grilování odstraňte kartáčem.
- Při grilování v malé společnosti nebo po kratší dobu je možné použít menší množství briket OFYR® Coconut .
- Varnou plotnu čistěte, dokud je ještě teplá. K odstranění zbytků jídla použijte hadr. Potom rozkrojte citrón na dvě poloviny. Rozkrojeným citronem vyčistěte povrch plotny.
- Ryba a zelenina potřebují více oleje než tučná masa.

Pro více tipů a triků usnadňujících vaření navštivte náš kanál OFYR® na YouTube nebo webové stránky www.OFYR.com.

5. ÚDRŽBA

OFYR® Tabl'O nevyžaduje příliš údržby.

5.1 ČIŠTĚNÍ

Varnou plotnu čistěte, dokud je ještě teplá. Před čištěním ostatních částí vyčkejte, až OFYR® Tabl'O vychladne.

1. Nazdvihněte varnou desku.
2. Odstraňte popel a zbytky briket.
3. Vyčistěte všechny části vodou a neagresivním čisticím prostředkem.
Žádnou část grilu nenamáčejte do vody ani nedávejte do myčky.
4. Po vyčištění grilu naneste na povrch vrstvu oleje.

5.2 ODSTRANĚNÍ POPELA A UHLÍKŮ

- Pro odstranění popela a uhlíků použijte plechovou lopatku.
- Pro ukládání popela a uhlíků používejte plechový kbelík.
- Kbelík postavte vždy na nehořlavý povrch,
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Popel lze použít jako hnojivo do vaší zahrady.

6. SKLADOVÁNÍ

Přes zimu doporučujeme skladovat OFYR® Tabl'O na suchém a nevytápěném místě.

Pro další informace kontaktujte prosím
některého z autorizovaných prodejců.
www.ofyr.com/store-locator

OFYR je registrovaná ochranná známka.

Všechna práva vyhrazena.

Creative Outdoor Products B.V.

Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nizozemsko

+31 (0)165 74 31 10

info@ofyr.com

www.ofyr.com



The design of OFYR Tabl'O has EU registration under
no 004407542-0004.

DEC 2019 - V01

